



Introdução

- 3 em 1 temporizador, contador e tacômetro em um só aparelho
- 9 modos de operação e 2 saídas a relé
- Entradas configuráveis: NPN, PNP ou contato seco
- Tela de LCD com 6 dígitos e backlight
- Dispõe de fonte 12VCC para alimentação de sensores, encoder, etc.
- Frontal 48x48mm

Características Técnicas


Tensão de operação
Consumo
Saída de controle
Fonte de alimentação
Memoria de backup
Temperatura ambiente
Umidade do ambiente
Tipo de entrada
Dimensões
Peso

100~240VCA (50/60Hz)
Aproximadamente 6,2VA-250VCA
Relé - 2 contatos NA -5A -250VCA resistivo
12VCC (15%) - 800mA
EEPROM (Regravações: 100,000 vezes por min.)
Operação: -10 a 55 °C (Sem congelação ou condenação)
25% a 80%
NPN - PNP - Contato Seco
48 X 48 X 110,5
170g

Informações de Segurança


- 1. Não use o produto em locais onde gases corrosivos ou voláteis estejam presentes, pois ocasionalmente pode haver um risco de explosão.
- 2. Vida útil do relé de saída é determinada pela condição de chaveamento. De acordo com uso real, utilize o produto dentro de sua carga nominal e expectativa devida elétrica. Se estiver usando o produto além de sua expectativa de vida, seus contatos podem ser fundidos ou pode haver um risco de incêndio.
- 3. Nunca desmonte, repare ou modifique o produto e não permita que fragmentos de metal ou pedaços de fio de arame caia no interior do produto. Isto pode ocasionalmente provocar um choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento do aparelho.
- 4. Certifique-se que a tensão de alimentação e sinal de conexão está correta antes de ligar o aparelho, para que o aparelho não seja danificado.
- 5. Não toque nos terminais de entrada ou repare o produto, enquanto estiver energizado. Isto pode causar choques elétricos.

Funções do Frontal





Ajuste de Parâmetro




★ Modo de seleção:Temporizador/Contator/Tacômetro

Seleção de Parâmetro	Parâmetro	Faixa de ajuste	Valor padrão
Temporizador/Temporizador duplo/ 2 estágios temporização	FUnc	tim / twin / Pst	tim
1 estágio de contagem/ 2 estágios de contagem/ contador totalizador/ contador batch/ contador duplo/ tacômetro	FUnc	1Cnt / 2Cnt / tCnt / bCnt / dCont / tACo	1cnt

Proteção das Teclas

Seleção de parâmetro	Parâmetro	Faixa de ajuste (use a tecla para selecionar)	Valor padrão
Proteção de teclas	Кр	off/on	off

Ajuste do Temporizador






Ajuste do Temporizador

Seleção de Parâmetro	Parâmetro	Faixa de ajuste (use a tecla para selecionar Valor p	
Escala de tempo	Timr	s/s/min:s/min/ min/h:min/h/s	
Modo de temporização	Timm	up/down	up
Modo de saída	outM	a/a-1/a-2/a-3/b/b-1/d/e/f/z	а
Tempo de saída	otim	hold/0000.01~9999.99	hold
Velocidade do sinal de entrada	iFLt	20ms/1ms	20ms
Modo de entrada - NPN-PNP	imod	npn/pnp	npn
Nível de Proteção	Timm	kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5	kp1


Ajuste do Temporizador Duplo



Seleção de parâmetro	Parâmetro	Faixa de ajuste (use a tecla para selecionar) Valor par	
Intervalo de tempo OFF	OFTR	s/s/min:s/min/ min/h:min/s	
Intervalo de tempo ON	ONTR	s/s/s/min:s/min/ min/hmin/h/h	
Modo de temporização	TiMM	up/down	up
Modo de início ON / OFF	otim	toff/ton	toff
Velocidade do sinal de entrada	iFLt	20ms/1ms	20ms
Modo de entrada - NPN / PNP	imod	npn/pnp	npn
Nível de Proteção	Timm	kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5	kp-1



Ajuste do Temporizador 2 Estágios




Seleção de parâmetro	Parâmetro	Faixa de ajuste (use a tecla para selecionar)	Valor padrão
Valor de previsão / valor absoluto	588 1	ofst/abs	ofst
Intervalo de tempo	Eline	s/s/s/mins/min/ min/hmin/h/s	s
Modo de saída	olita	a/f-1	а
Velocidade do sinal de entrada	[FLE	20ms/1ms	20ms
Modo de entrada - NPN / PNP	ruod	npn/pnp	npn
Nível de proteção	አጸራና	kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5	kp-1

Definição do Parâmetro Tempo

Faixa de ajuste	Unidade de tempo	Valor padrão
0000.00~9999.99 (Tempo de ajuste:s)	s	0000.00
00000.0 ~ 99999.9 (Tempo de ajuste:s)	s	0.0000
000000 ~ 999999 (Tempo de ajuste:s)	s	000000
0000:00 ~ 9999:59 (Tempo de ajuste: -min-s)	min:s	0000:00
00000.0 ~ 99999.9 (Tempo de ajuste:min)	min	0.0000
000000 ~ 999999 (Tempo de ajuste:min)	min	000000
0000:00 ~ 9999:59 (Tempo de ajuste: -h-min)	h:min	0000:00
00000.0 ~ 99999.9 (Tempo de ajuste:h)	h	0.0000
000000 ~ 999999 (Tempo de ajuste:h)	h	000000
000.000 ~ 999.999 (Tempo de ajuste:s)	s	000.000



Ajuste do Contador




Seleção de parâmetro	Parâmetro	Faixa de ajuste (use a tecla para selecionar)	Valor padrão
Modo de entrada	[ntn	up/down/ud-a/ud-b/ud-c (Ver nota 1)	up
Modo de calculo de contagem dupla	[ALā	add/sub (Ver nota 1)	add
Modo de saída	olita	n/f/c/r/k-1/p/q/a/k-2/d/l/h (Ver nota 2)	n
Tempo de saída One-shot	otro	000.001~999.999	000.500
2° Tempo de saída One-shot	oFuS	000.001~999.999	000.500
1° Tempo de saída One-shot	oto !	hold/000.001~999.99 (Ver nota 3)	hold
Velocidade de contagem	[nt5	30Hz/5KHz	30hz
Velocidade do sinal de entrada	[FLE	20ms/1ms	20ms
Posição do ponto decimal	ЧÞ	/	
Valor de pré-escala	PS(L	000.001~999.999	001.000
Modo de entrada - NPN / PNP	ruod	NPN/PNP	NPN
Nível de proteção	<u></u>	kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5	kp-1

Nota: 1. A Faixa de ajuste varia de acordo com o modo de saída.

- 2. A faixa de ajuste varia de acordo com o modo de entrada.
- 3. HOLD não pode ser definido quando o modo de saída é K-2.




Ajuste do Tacômetro





Seção de parâmetro	Parâmetro	Faixa de ajuste (use a tecla para selecionar)	Valor padrão
Modo de saída do tacômetro	ŁōŁō	hilo/area/hihi/lolo	hilo
Velocidade de contagem	[nE5	30Hz/10KHz	30Hz
Posição do ponto decimal	ЧÞ	//	
Valor de pré-escala	P5[L	000.001~999.999	001.000
Média de processamento	Ы'nГ	off/2/4/8	off
Auto-zera tempo	ANFE	00.01~99.99	99.99
Tempo de inicialização	Star	00.01~99.99	00.00
Modo de entrada - NPN / PNP	ruod	NPN/PNP	NPN
Nível de proteção	ተሕ ት F	kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5	kp-1





Gráficos - Ajuste do Temporizador


















Modo de saída b: repetir ciclo 1







Modo de saída b-1: Repetir cilco 2





Modo de saída d: sinal OFF delay Modo de saída E: intervalo







Modo de saída F: acumulativo

Modo de Z: Ajuste cíclico ON/OFF





Gráficos - Ajuste do Temporizador Duplo






Gráficos - Ajuste do Temporizador 2 Estágios






Gráficos - Modo de Entrada do Contador e Valor Presente




Nota: Entrada CP2 enquanto CP1 está em nível baixo

UP: Modo incremental CP1: Entrada de contagem CP2: Pausa contagem




Nota: Entrada CP2 enquanto CP1 está em nível baixo

DOWN: Modo decremental CP1: Entrada de contagem CP2: Pausa contagem




Nota: Entrada CP1 enquanto CP2 está em nível alto

UP: Modo incremental CP1: Pausa contagem CP2: Entrada de contagem




Nota: Entrada CP1 enquanto CP2 está em nível alto


DOWN: Modo decremental CP1: Pausa contagem CP2: Entrada de contagem



UP / DOWN A Modo de entrada de comando



UP / DOWN B Modo de entrada individual




UP / DOWN C
Modo de entrada quadratura




Gráficos - Ajuste de Saída do Contador


Operação para 1 estágio é o mesmo que para OUT2. Quando usar modo de contagem 1 estágio e 2 estágios, contador duplo, contador total e prédefinido OUT1 e OUT2 trabalha como ON / OFF.






Gráficos - Ajuste de Saída do Contador









Gráficos - Operação do Contador Total e Pré-definido




Gráficos - Operação do Contador Batelada



Gráficos - Operação do Contador Duplo




Calculo do modo de contagem dupla: ADD Valor de contagem dupla: PV CP1 + PV CP2




Calculo do modo de contagem dupla: SUB Valor de contagem dupla: PV CP1 - PV CP2

Gráficos: Ajuste do Modo de Saída do Tacômetro






Gráficos: Ajuste do Modo de Saída do Tacômetro




Condição	Valor ajustado para OUT1 ≤ Valor ajusta para OUT2	Valor ajustado para OUT1 > Valor ajusta para OUT2
OUT1 ON	Valor ajustado para OUT1 ≤ Valor de medição ≤ Valor ajusta para OUT2	Valor ajustado para OUT2 ≤ Valor de medição ≤ Valor ajustado para OUT1
OUT2 ON	Valor de medição < Valor ajusta para OUT1 Valor de medição > Valor ajusta para OUT2	Valor de medição < Valor ajusta para OUT2 Valor de medição > Valor ajusta para OUT1



Condição ON para OUT1: Valor de medição ≥ Valor definido para OUT1

Condição ON para OUT2: Valor de medição ≥ Valor definido para OUT2



Condição ON para OUT1: Valor de medição ≤ Valor definido para OUT1

Condição ON para OUT2: Valor de medição ≤ Valor definido para OUT2

Conexões de Entrada

